

| KOMBINATION PTVA 11 |   |                                |             |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------|
| Pos.                | Bezeichnung   | Artikel-Nr.                    | siehe Seite |
| 1                   | Paniktreibriegelschloss   | 6130                           | 3.120       |
| 2                   | Schaltenschloss   | 1141                           | 3.121       |
| 3                   | Stangenschließblech   | 1143                           | 3.129       |
| 4                   | Stangenführungsplatte   | 1144                           | 3.129       |
| 5                   | Bodenhülse  | 1192                           | 3.127       |
| 6                   | Treibriegelstange oben und unten  | 1109                           | 3.123       |
| 7                   | FH-Panikschloss   | 6113                           | 3.90        |
| 8                   | Panikstangengriffgarnitur für Standflügel incl. Blindschilder             | vgl. EG-Konformitätszertifikat |             |
| 9                   | Panikstangengriffgarnitur für Gangflügel incl. Außenknauf und Blindschild | 0432-CPD-0040                  |             |

■ FUNKTIONSBESCHREIBUNG

**Standflügel:**

Der Standflügel und der Gangflügel können gleichzeitig durch Betätigung des Panikstangengriffes auf Standflügelseite entriegelt werden. Dabei werden die Treibriegelstangen automatisch mit dem Schaltenschloss arretiert. Die Verriegelung erfolgt automatisch mit Hilfe des Schaltenschlosses.

**Gangflügel:**

Innen:  
Der Türflügel kann von innen mit dem Schlüssel verriegelt und entriegelt werden. Der vorgeschlossene Riegel kann gleichzeitig mit der Falle durch Betätigung des Panikstangengriffes zurückgezogen werden.

Außen:

Auf der Außenseite des Gangflügels befindet sich ein feststehender Knauf. Der Gangflügel kann von der Außenseite mit dem Schlüssel verriegelt und entriegelt werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Schlüssel über den Wechsel zurückgezogen werden.

