

KOMBINATION PTVA 12			
Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	siehe Seite
1	Paniktreibriegelschloss	6130	3.120
2	Schaltenschloss	1141	3.121
3	Stangenschließblech	1143	3.129
4	Stangenführungsplatte	1144	3.129
5	Bodenhülse	1192	3.127
6	Treibriegelstange oben und unten	1109	3.123
7	FH-Panikschloss	6128	3.92
8	Panikstangengriffgarnitur für Standflügel incl. Blindschilder	vgl. EG-Konformitätszertifikat	
9	Panikstangengriffgarnitur für Gangflügel incl. Außendrücker und Blindschild	0432-CPD-0040	

### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

#### Standflügel:

Der Standflügel und der Gangflügel können gleichzeitig durch Betätigung des Panikstangengriffes auf Standflügelseite entriegelt werden. Dabei werden die Treibriegelstangen automatisch mit dem Schaltenschloss arretiert. Die Verriegelung erfolgt automatisch mit Hilfe des Schaltenschlosses.

#### Gangflügel:

Innen:

Der Türflügel kann von innen mit dem Schlüssel verriegelt und entriegelt werden. Der vorgeschlossene Riegel kann gleichzeitig mit der Falle durch Betätigung des Panikstangengriffes zurückgezogen werden. Der Riegel ist in diesem Zustand bündig mit der Schlossstulpe und der Gangflügel ist geöffnet. Der Drücker auf der Außenseite ist auf Leerlauf geschaltet.

Außen:

Auf der Außenseite befindet sich ein Türdrücker. Der Gangflügel kann von der Außenseite mit dem Schlüssel verriegelt und entriegelt werden. Bei vorgeschlossenem und einfach zurückgeschlossenem (bündigem) Riegel läuft der Außendrücker auf Leerlauf. Bei zweifach zurückgeschlossenem Riegel kann die Falle mit dem Türdrücker betätigt werden. In diesem Zustand ist die Tür von außen begehbar.

#### Türausstattung

