

KOMBIKATION VA 12			
Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	siehe Seite
1	Panik Treibriegelschloss automatisch	1130	3.112
2	Schaltenschloss	1141	3.121
3	Stangenschließblech	1143	3.129
4	Stangenführungsplatte	1144	3.129
5	Bodenschließmulde	1142	3.127
6	Treibriegelstange oben	1101	3.122
7	Treibriegelstange unten	1100	3.122
8	FS-Panikschloss	1128	3.83

■ FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Standflügel:

Der Standflügel und der Gangflügel können gleichzeitig über den Standflügel entriegelt werden. Dabei werden die Treibriegelstangen automatisch mit dem Schaltenschloss arretiert. Die Verriegelung erfolgt automatisch mit Hilfe des Schaltenschlosses.

Gangflügel:


Innen:

Der Gangflügel kann von innen mit dem Schlüssel verriegelt und entriegelt werden. Der vorgeschlossene Riegel kann gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker zurückgezogen werden. Der Riegel ist in diesem Zustand bündig mit der Schlossstulpe, und der Gangflügel ist geöffnet. Der Drücker auf der Außenseite ist auf Leerlauf geschaltet.

Außen:

Auf der Außenseite befindet sich ein Türdrücker. Der Gangflügel kann von der Außenseite mit dem Schlüssel verriegelt und entriegelt werden. Bei vorgeschlossenem und einfach zurückgeschlossenem (bündigem) Riegel läuft der Außendrücker auf Leerlauf. Bei zweifach zurückgeschlossenem Riegel kann die Falle mit dem Türdrücker betätigt werden. In diesem Zustand ist die Tür von außen begehbar.

Türausstattung



Standflügel

Gangflügel